



EU no. 2015/1186 - 24/04/2015

DATASHEET / FICHE TECHNIQUE / FICHA TÉCNICA / SCHEDA DATI / DATASHEET / DATENBLATT

Requirements / Exigences / Requisitos / Requisiti / Vereisten / Forderungen

Supplier Fabricante Fornitore Vereisten Lieferant	Scan A/S
Product models Produits concernés Modelos Modelli Product modellen Varianten der Feuerstelle	Scan 1004 HE +
Energy efficiency class Classe énergétique Clase de eficiencia energética Classe energetica Energie efficiëncy klasse Energieeffizienz-Klasse	A+
Direct heat output Puissance réelle de sortie Potencia calorífica emitida Emissione di calore diretta Directe warmte afgifte Nennwärmeleistung	8.9 kW
Energy efficiency index Index de rendement énergétique Índice de eficiencia energética Indice di efficienza energetica Energie efficiëncy index EnergieeffizienzIndex	115
Efficiency at nominal heat output Rendement à puissance nominale Eficiencia al rendimiento nominal Efficienza alla potenza nominale Efficiency bij nominale warmte afgifte Wirkungsgrad bei Nennheizleistung	86 %
Any specific precautions that shall be taken when the local space heater is assembled installed or maintained	Fire safety precautions such as safety distances when installing, national standards, local codes and regulations. <i>See the Instructions manual</i>
Toutes les précautions spécifiques doivent être prises lors de l'assemblage, l'installation ou l'entretien de l'appareil	Les précautions d'incendie telles que les distances de sécurité lors de l'installation, le suivi des normes, les codes locaux et les réglementations nationales. <i>Veillez lire le manuel d'installation</i>
Cualquier precaución específica que deba tenerse en cuenta durante el montaje, instalación o mantenimiento del equipo de calefacción	Precauciones frente a incendios como distancia de seguridad en la instalación, estándares nacionales, códigos locales y reglamentos. <i>Lea el manual de instalación</i>
Precauzioni specifiche da prendere quando il riscaldatore viene assemblato, installato o mantenuto in uno spazio	Precauzioni per la sicurezza antincendio come le distanze di sicurezza durante l'installazione, le normative nazionali e locali. <i>Leggere il manual</i>
Eventuele specifieke voorzorgsmaatregelen die worden genomen wanneer de plaatselijke ruimteverwarming wordt gemonteerd, geïnstalleerd of onderhouden	Brandveiligheidsmaatregelen, zoals veiligheidsafstanden bij installatie, nationale normen, lokale codes en voorschriften. <i>Lees de installatiehandleiding</i>
Besondere Maßnahmen bei Montierung, Installation und Wartung	Für brenntechnische Verhältnisse, wie z.B. Aufstellbedingungen und nationale Forderungen. <i>Siehe die Montage- und Bedienungsanleitung</i>